

# ZÁKLADNÍ PRAVIDLA PLAVEBNÍHO PROVOZU

DOPORUČENÍ K ROZSAHU A POTVRZENÍ O  
ABSOLVOVÁNÍ INSTRUKTÁŽE UŽIVATELE  
PLAVIDLA, KTERÝ NENÍ DRŽITELEM PRŮKAZU  
ZPŮSOBILOSTI K VEDENÍ MALÉHO PLAVIDLA.

## 1. VÝTAH PRAVIDEL PLAVEBNÍHO PROVOZU, POTŘEBNÝCH PRO BEZPEČNÉ VEDENÍ MALÝCH PLAVIDEL V RÁMCI PŮJČOVEN:

Vůdce malého plavidla musí zachovávat přiměřenou opatrnost a chovat se tak, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti a plynulosti plavebního provozu, lidského života nebo zdraví, ke vzniku škody na majetku a aby nezpůsobil nehodu v plavebním provozu nebo překážku na vodní cestě, znečištění vodní cesty nebo jiné poškození životního prostředí, zejména:

- musí zajistit, že vůdce plavidla ani jiná osoba, která se podílí na obsluze plavidla ( např. vázání plavidla, .. ) nebude za plavby pod vlivem alkoholu, nebo jiných omamných či psychotropních látek!!
- musí zajistit, aby obsazení plavidla cestujícími nebo zatížení plavidla nákladem a jeho rozmístění na plavidle neohrožovalo bezpečnou plavbu.
- je povinen řídit se plavebním značením umístěných na hladině, březích a na stavbách na vodní cestě a světelnými a zvukovými signály.
- nesmí poškozovat plavební značení a jiná plavební zařízení na vodní cestě nebo je používat k vyvazování plavidla.

- nesmí vyvazovat plavidlo ani za stromy, zábradlí, sloupy, pilíře, patníky, žebříky, svodidla a podobně.

- je povinen užívat při plavbě na plavidle vhodným způsobem optickou a zvukovou signalizaci a další zařízení určené pro zajištění bezpečné plavby.

- je povinen plavbu včas přerušit, pokud by s ohledem k místním podmínkám další plavba nebyla již bezpečnou.

- je povinen uposlechnout pokynů provozovatele půjčovny nebo pověřeného zaměstnance plavebního úřadu, které mu dá před dosažením nejvyššího povoleného vodního stavu pro plavbu nebo z jiných důvodů, pro které by další plavba již nebyla bezpečná nebo nebyla plynulá.

## 2. VE VZTAHU K OSTATNÍM ÚČASTNÍKŮM PLAVEBNÍHO PROVOZU, MUSÍ VŮDCI MALÝCH PLAVIDEL DODRŽET DALŠÍ PRAVIDLA, ZEJMÉNA:

- pokud míjí malé plavidlo s vlastním strojním pohonem koupajícího se, obepluje ho ve vzdálenosti alespoň 10 m a pokud možno tak, aby koupající se zůstal mezi malým plavidlem a nejbližším břehem.

- nesmí křížit směr plavby plavidel, která nejsou malými, ve vzdálenosti menší než je dvojnásobek délky plavidla, které není malým.

- musí jiným než malým plavidlům vytvořit dostatek místa, aby nemusela měnit svůj směr ani rychlost plavby a nesmí vyžadovat, aby se mu tato plavidla vyhýbala.

- malé plavidlo s vlastním pohonem musí uvolnit dráhu všem ostatním malým plavidlům.

- malé plavidlo s vlastním strojním pohonem se vzájemně potkávají levými boky.

- malé plavidlo se proplavuje plavební komorou v menší skupině, nebo samostatně, není-li předpoklad, že do jedné

hodiny připluje další plavidlo, které by mohlo být proplaveno současně.

- v plavební komoře musí vůdce plavidla vypnout motor a zajistit použití odrazníků.

- v obvodu plavební komory je zakázáno provozovat rybolov

- proplavuje-li se malé plavidlo plavební komorou společně s plavidly, které nejsou malými, smí vplout do plavební komory až po těch plavidlech.

- po dobu plnění nebo vypouštění komory až do povelu vyplutí musí být vůdce plavidla na plavidle a zajišťovat povolování a zkracování vyvazovacích lan, aby plavidla nenarážela do zdí, vrat nebo do jiných plavidel a aby nebylo narušeno plynulé proplavení.

- v obvodu plavební komory je povinen řídit se pokyny obsluhy plavební komory.

- vůdce plavidla dá při proplouvání plavební komorou přednost plavidlům plavebního úřadu, Policie ČR, obesní policie, Celní správy ČR a složek integrovaného záchranného systému při jejich signalizaci, dále osobním lodím plujících podle jízdního řádu a plavidlům správce vodního toku.

- vůdce plavidla a členové posádek plavidel nacházejících se v prostoru přístaviště, vyvaziště nebo kotviště jsou povinni řídit se pokyny provozovatele, případně správce, směřujícími k zajištění bezpečného provozu v těchto prostorech, zejména řídit se pokyny v souvislosti s vyvazováním plavidel tak, aby nebylo následně nutné polohy vyvazovaných plavidel měnit.

- jsou povinni bez prodlení hlásit Státní plavební správě nehodu, na které měli účast, plavební nehoda se oznamuje telefonicky středisku Říčních informačních služeb, které provozuje Státní plavební správa ( telefon 412557425, mobil 606690012, nebo osobně v době od 7 hodin do 19 hodin ), v době od 19 hodin do 7 hodin je nutné zanechat hlasový záznam.

